


MITHO

Manuale Tecnico _____

IT

Technical Manual _____

EN



AVVERTENZE

Le informazioni pubblicate nel presente manuale contengono diritti di Bpt S.p.a. o dei suoi fornitori e non possono essere riprodotte in qualsiasi maniera né trasmesse ad altri.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Bpt S.p.a. non assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori che il presente documento può contenere.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto di Bpt S.p.a..

ATTENZIONE

IT

EN

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.
- A monte dell'apparecchio, sull'impianto elettrico dell'edificio, deve essere presente un interruttore di rete onnipolare con una separazione dei contatti di almeno 3 mm.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, aprendo l'interruttore dell'impianto.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, distaccarlo dall'alimentazione e non manometterlo.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata soltanto da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni.
- Operare in ambienti sufficientemente illuminati e idonei per la salute e utilizzare strumenti, utensili ed attrezzature in buono stato.
- Al termine dell'installazione verificare sempre il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e dell'impianto nel suo insieme.
- Non installare il dispositivo all'esterno o in luoghi dove sia sottoposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua.
- Trattare con cura il dispositivo, contiene parti elettroniche fragili e sensibili all'umidità.
- Le schede elettroniche possono essere seriamente danneggiate dalle scariche elettrostatiche: qualora vi sia bisogno di maneggiarle indossare idonei indumenti e calzature anti statiche o, almeno, assicurarsi preventivamente di aver rimosso ogni carica residua toccando con la punta delle dita una superficie metallica connessa all'impianto di terra (es. lo chassis di un elettrodomestico).
- Saldare le giunzioni tra i fili onde evitare falsi allarmi causati dall'ossidazione dei fili stessi.
- L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le normative in vigore nel paese di installazione.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente, dove previste, siano presenti sugli apparecchi.
- Lo smaltimento dei componenti va eseguito secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

WARNINGS

The information in this manual is covered by the rights of Bpt S.p.a. or its suppliers and may not be reproduced in any way, nor transmitted to others.

The information in this manual is subject to change without advance notice.

Bpt S.p.A. shall not be held liable for any errors which this document may contain.

No part of this manual may be reproduced in any mechanical or electronic form or means, for any use, without the written permission of Bpt S.p.a.



ATTENTION


- After removing the packaging, check the condition of the unit.
- The packaging items (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be handled by children as they may be dangerous.
- Carefully read the instructions before starting installation. Perform work as specified by the manufacturer.
- Before connecting the equipment, make sure that the rating plate data corresponds to that of the distribution network.
- An omnipolar switch, with contacts separated by at least 3mm, must be installed upstream on the equipment, on the electric system of the building.
- The manufacturer declines all liability for any damage as a result of improper, incorrect or unreasonable use.
- Before performing any cleaning or maintenance operation, disconnect the equipment from the power supply network by opening the system switch.
- In case of failure and/or malfunction of the device, detach it from the power supply and do not tamper with it.
- Use original spare parts.
- Installation, programming, commissioning and maintenance of the product must only be performed by qualified technicians who have been properly trained in compliance with current standards including compliance with accident prevention.
- Operate in sufficiently lighted areas that are conducive to health and use tools, utensils and equipment that are in good working order.
- Upon completion of installation, always check for correct operation of the unit and the system as a whole.
- Do not install the device outdoors or in areas where it is exposed to seepage or splashes of water.
- Handle the device with care. It contains electronic parts that are fragile and sensitive to humidity.
- The electronic cards can be seriously damaged by discharges of static electricity. If they are to be handled, wear suitable clothing and anti-static footwear, or at least, ensure static electricity has been discharged by touching with the fingertip a metallic surface connected to the earth system (e.g. the chassis of a household appliance).
- Weld the joints between wires to prevent false alarms caused by oxidation of the wires.
- The electrical system must comply with current standards in the country of installation.
- Failure to comply with the above instructions may compromise the unit's safety.
- The installer must make sure that the information for the user, where applicable, is present on the devices.
- Dispose of the unit in accordance with current standards.




IT

EN

L'ARCHITETTURA DEL SISTEMA

SYSTEM ARCHITECTURE





INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO


Mithoplus - Caratteristiche tecniche

Mithoplus è l'innovativo terminale multifunzione a colori touch screen, pensato per la gestione e il controllo dell'automazione elettrica HOME SAPIENS BPT, della sicurezza antintrusione Brahms e della videocitofonia BPT negli impianti con montante a 2 o 4 fili. L'audio viva voce e la cornetta integrata permettono una comunicazione semplice e immediata.


INSTALLATION AND START UP

Mithoplus - Thecnical features

Mithoplus is the innovative colour touch screen multifunctional terminal designed for the management and control of BPT HOME SAPIENS electric automation, Brahms anti-intrusion security and video entry control BPT in plants with a riser with 2 or 4 wire. The hands-free audio and the integrated receiver allow simple, immediate communications.



- 1 – Altoparlante (vivavoce)
Loudspeaker (hands free)
- 2 – Cornetta
Receiver
- 3 – Microfono
Microphone
- 4 – Display 16:9 touch screen 4,3"
4.3" touch screen 16:9 display
- 5 – Alloggiamento penna per touch screen
Touchscreen pen housing



Specifiche tecniche

- Display 16:9 wide screen 4,3", 480x272 pixel, touch screen.
- Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 40 °C.
- Alimentazione:
14÷24 V DC locale (12÷16 V AC locale).
- Assorbimento:
0,75 A (1,5 A di picco) 12 V AC – 0,5 A (1,1 A di picco) 16 V AC,
0,31 A (0,81 A di picco) 18 V DC – 0,23 A (0,58 A di picco) 24 V DC.
- Dimensioni: 203 x 108 x 31 mm.

Technical specifications



- 16:9 wide screen 4.3" 480x272 pixel touch screen display
- Operating temperature: from 5 °C to +40 °C.
- Power supply:
14÷24 Vdc local (12÷16 Vac local).
- Absorption:
0.75 A (1.5 A peak) 12 Vac – 0.5 A (1.1 A peak) 16 Vac,
0.31 A (0.81 A peak) 18 Vdc – 0.23 A (0.58 A peak) 24 Vdc
- Dimensions: 203x108x31 mm.

Mitho_{HA} - Caratteristiche tecniche

Mitho_{HA} è l'innovativo terminale multifunzione a colori touch screen, pensato per la gestione e il controllo dell'automazione elettrica HOME SAPIENS BPT e della sicurezza antintrusione Brahms.

Mitho_{HA} - Technical features

Mitho_{HA} is the innovative colour touch screen multifunctional terminal designed for the management and control of BPT HOME SAPIENS electric automation, Brahms anti-intrusion security.



- 1 – Display 16:9 wide screen 4,3"
Display 16:9 touch screen 4,3"
- 2 – Alloggiamento penna per touch screen
Touchscreen pen housing

Specifiche tecniche

- Display 16:9 wide screen 4.3", 480x272 pixel, touch screen.
- Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 40 °C.
- Alimentazione:
14÷24 V DC locale (12÷16 V AC locale).
- Assorbimento:
0,48 A a 12 V AC – 0,36 A a 16 V AC,
0,20 A a 18 V DC – 0,15 A a 24 V DC.
- Dimensioni: 163 x 106 x 31,5 mm.

Technical specifications

- 16:9 wide screen 4.3" 480x272 pixel touch screen display.
- Operating temperature: from 5 °C to +40 °C.
- Alimentazione:
14÷24 Vdc local (12÷16 Vac local).
- Absorption:
0.48 A a 12 V AC – 0.36 A a 16 V AC,
0.20 A a 18 V DC – 0.15 A a 24 V DC.
- Dimensions: 163 x 106 x 31. 5 mm.


Mitho XL/XLE - Caratteristiche tecniche

Mitho XL/XLE è l'innovativo terminale multifunzione a colori touch screen, pensato per la gestione e il controllo dell'automazione elettrica HOME SAPIENS BPT, della sicurezza antintrusione Brahms e della videocitofonia BPT negli impianti con montante a 2 o 4 fili. L'audio viva voce permette una comunicazione semplice e immediata.

Mitho XL/XLE - Thecnical features


Mitho XL/XLE is the innovative colour touch screen multifunctional terminal designed for the management and control of BPT HOME SAPIENS electric automation, Brahms anti-intrusion security and video entry control BPT in plants with a riser with 2 or 4 wire. The hands-free audio allow simple and immediate communications

Mitho XL



- 1 – Microfono
Microphone
- 2 – Display 16:9 touch screen 7"
7" touch screen 16:9 display
- 3 – Penna per touch screen
Touchscreen pen
- 4 – Altoparlante (vivavoce)
Loudspeaker (hands free)

Mitho XLE



- 1 – Microfono
Microphone
- 2 – Display 16:9 touch screen 7"
7" touch screen 16:9 display
- 3 – Altoparlante (vivavoce)
Loudspeaker (hands free)

Specifiche tecniche

- Display 16:9 wide screen 7", 800x480 pixel, touch screen.
- Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 40 °C.
- Alimentazione:
14÷24 V DC locale (12÷16 V AC locale).
- Assorbimento:
1 A (1,75 di picco) 12 V AC – 0,75 A (1,7 A di picco) 16 V AC,
0,45 A (1 A di picco) 18 V DC – 0,33 A (0,8 A a picco) 24 V DC
- Dimensioni Mitho XL: 206 x 149 x 35 mm.
- Dimensioni Mitho XLE: 232 x 180 x 5 mm.

Technical specifications

- 16:9 wide screen 7", 800x480 pixel, touch screen display.
- Operating temperature: from 5 °C to +40 °C.
- Power supply:
14÷24 Vdc local (12÷16 Vac local).
- Absorption:
1 A (1.75 A peak) 12 Vac – 0.75 A (1.7 A peak) 16 Vac,
0.45 A (1 A peak) 18 Vdc – 0.33 A (0.8 A peak) 24 Vdc
- Dimensions Mitho XL: 206 x 149 x 35 mm.
- Dimensions Mitho XLE: 232 x 180 x 5 mm.

Uso e manutenzione dei Videoterminali**ATTENZIONE**

- Non utilizzare utensili, penne o altri strumenti appuntiti che potrebbero danneggiare il display e comprometterne il funzionamento.
- Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi ed asciutti oppure leggermente inumiditi con acqua; non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.
- Non esporre lo schermo LCD alla luce diretta del sole.

Video terminals use and maintenance**ATTENTION**

- Use the terminal only with the pen provided or with similar instruments. Do not use tools, pens or other sharp instruments which may damage the display and compromise operation.
- Only use soft, dry or slightly damp cloths to clean the terminal; do not use any chemical products.
- Do not expose the LCD screen to direct sun light.

Alimentazione dei videoterminali

Alimentatore	Alimentazione	Tensione di uscita	Potenza assorbita	Temperatura di funzionamento	Dimensioni modulo
VAS/100.30	230 Vac +6% -10%, 50/60Hz	18Vdc – 1,7 A	60 VA	da 0 °C a 35 °C	8 unità per guida DIN
VAS/101	230 Vac +6% -10%, 50/60Hz	18Vdc – 0,5 A; 1,5 A di picco	46 VA	da 0 °C a 35 °C	4 unità per guida DIN
VAS/100MH*	230 Vac +6% -10%, 50/60Hz	18Vdc – 350 mA	15 VA	da 0 °C a 35 °C	3 unità per guida DIN

**ATTENZIONE**

* Solo per terminale Mithoplus, MithoHA

Terminals power supply


Power supplier	Supply	Power output	Power consumption	Operation Temperature	Module dimensions
VAS/100.30	230 Vac +6% -10%, 50/60Hz	18Vdc – 1,7 A	60 VA	from 0 °C to 35 °C	8 unit for DIN guide
VAS/101	230 Vac +6% -10%, 50/60Hz	18Vdc – 0,5 A; peak 1,5 A	46 VA	from 0 °C to 35 °C	4 unit for DIN guide
VAS/100MH*	230 Vac +6% -10%, 50/60Hz	18Vdc – 350 mA	15 VA	from 0 °C to 35 °C	3 unit for DIN guide

**ATTENTION**

* For Mithoplus and MithoHA terminals only


Installazione dei videoterminali

Mitho HA




Video Terminal installation

Mitho plus





Mitho XL




Sganciare l'apparecchio dal supporto metallico, facendolo scorrere su di esso dopo aver premuto il pulsante plastico.

Remove the unit from the metallic support by sliding it after pressing the plastic button.


Mitho HA



Mitho plus







Mitho XL



La scatola deve essere installata ad un'altezza adeguata all'utente.
Evitare il serraggio eccessivo delle viti.

The recessed box must be fitted at a suitable height in relation to the user.
Avoid excessive tightening of screws.



Funzione dei morsetti

Morsettiera M1

B	BUS videocitofonia 2 fili X1
+ -	ingresso chiamata dal pianerottolo
AL	ingresso allarme (attivo verso massa)

Morsettiera M2

MM	BUS MultiMaster
~	alimentazione locale 14÷24 V DC 12÷16 V AC

! ATTENZIONE

Una volta eseguiti i cablaggi reinserire attentamente le morsettiere come indicato in figura. Il videoterminale può essere alimentato sia in corrente continua che alternata.

Terminal function

Terminal block M1





B	2-wire bus X1 video entry control system bus
+ -	ground floor call input
AL	alarm input (active towards earth)

Terminal block M2

MM	Multimaster BUS
~	local power supply 14÷24 V DC 12÷16 V AC

! ATTENTION

Once wiring is complete, carefully re-insert the terminal boards as shown in figure. The video terminal can be powered by both direct and alternating current.



Funzione del pulsante SW2 (Tamper)

Il videoterminale è dotato di un contatto tamper anti manomissione SW2, da utilizzare nel caso in cui il dispositivo sia connesso ad impianti antintrusione Brahms.

Function of button SW2 (Tamper)

The video terminal is equipped with a an anti-tamper contact, SW2, to be used if the device is connected to Brahms anti-intrusion systems.

Funzione del ponticello SW4 (Resistenza di chiusura)


L'apparecchio dispone di un ponticello SW4, per l'impedenza di chiusura di fine linea dell'impianto di videocitofonia.

Togliere il ponticello se la linea prosegue verso altri derivati interni videocitofonici.

Function of the jumper SW4 (Closure resistance)

The appliance is equipped with an SW4 jumper, for end of line closure impedance of the video entry control system.

Remove the jumper if the line continues towards other video entry control receivers.



⚠ ATTENZIONE







Prima di inserire o togliere la MICRO SD, togliere l'alimentazione al videoterminale rimuovendo le morsettiere M1 e M2.

⚠ ATTENTION




Before inserting or removing the MICRO SD, cut off the power supply to the video terminal by removing the terminal boards M1 and M2.

IT

EN

Mitho plus**Mitho HA****Mitho XL**

Mitho XLE







IT


EN

IT


EN



Funzione del pulsante RESET




Function of the RESET button



IT

EN



Ogni volta che anomalie di funzionamento, interventi e altre ragioni tecniche richiedono il reset dell'apparecchio, premere leggermente il pulsante collocato all'interno dell'apertura indicata in figura; rilasciare il pulsante appena lo schermo si oscura e attendere che riappaia il menù principale prima di riprendere l'uso normale dell'apparecchio. Il reset dei terminali MithoXL si ottiene togliendo l'alimentazione.

NOTA. Questa operazione NON comporta la cancellazione di eventuali programmi che saranno ripristinati, assieme agli altri dati, al riavvio dell'apparecchio.

Any time that operating anomalies, servicing or other technical reasons require the unit to be reset, press lightly on the button located inside the opening shown in the picture. Release the button as soon as the screen goes dark and wait for the main menu to reappear before resuming normal use of the unit.

For MithoXLE terminals, disconnect the power supply to reset.

NOTE: This operation does NOT delete any programmes, which will be restored, along with other data, when the unit is restarted.

Messa in servizio dei videotermini

Per la messa in servizio dei videotermini consultare il "Manuale Utente" al capitolo "Setup Tecnico".

Commissioning of video terminals

For the commissioning of video terminals check the chapter "Service setup" of the "User Guide".

ESEMPI PRATICI


PRACTICAL EXAMPLES


Esempio n° 1

Collegamento al bus videocitofonico X1.

Example No. 1

Connecting to video entry control systems bus.






Esempio n° 2


Example No. 2

Collegamento di bus Domotico e Multimaster.

Connecting to Multimaster bus and Automation bus.



MITHO



IT


EN


Esempio n° 3

Example No. 3

Installazione in impianti antintrusione B2

Installation in B2 anti-intrusion systems





ATTENZIONE

Una volta terminata la messa in servizio dell'impianto l'installatore deve rilasciare tutta la documentazione necessaria per eventuali interventi tecnici futuri (tabelle di associazione IN/OUT dei dispositivi, file di sistema ed eventuali password).

ATTENTION


Once the system has been commissioned, the installer must issue all documentation required for possible future technical service (IN/OUT association tables for devices, system files and any passwords).

Eventuali aggiornamenti del presente documento sono disponibili sul sito www.bpt.it.

Any updates made to this document are available at this site: www.bpt.it.

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto al fine di migliorarne le funzionalità.

The manufacturer reserves the right to make any modification to the product in order to improve its functionality.



BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena (PN)-Italy
[http: www.bpt.it](http://www.bpt.it)
e-mail: info@bpt.it

